



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: workoplecak

<p>1. Zakładanie</p>	<p>1. Upewnij się, że sznurki są równomiernie zaciągnięte - z lewej i prawej strony plecaka.</p>
<p>2. Przechowywanie przedmiotów</p>	<p>2. Załóż plecak na plecy, dostosowując długość sznurków, aby dobrze przylegał do ciała.</p>
<p>3. Noszenie</p>	<p>1. Umieść przedmioty w plecaku, zaczynając od najcięższych na dnie.</p>
<p>4. Czyszczenie i konserwacja</p>	<p>2. Zaciągnij sznurki, aby zabezpieczyć zawartość.</p>
<p>3. Ostrzeżenia przed nieprawidłowym użytkowaniem</p>	<p>1. Utrzymuj plecak w pozycji wyprostowanej, aby uniknąć przeciążenia jednej strony.</p> <p>2. Unikaj noszenia zbyt ciężkich przedmiotów, które mogą powodować dyskomfort.</p> <p>1. Czyszczenie: Workoplecak możesz czyścić delikatną gąbką lub szmatką za pomocą piany z mydła. Po usunięciu zabrudzeń usuń pianę wypłukaną gąbką i zostaw do wyschnięcia. Unikaj użycia silnych detergentów. Nie pierz w pralce oraz poprzez całkowite zamoczenie.</p> <p>2. Przechowywanie: Gdy workoplecak nie jest używany, przechowuj go w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.</p> <p>1. Przeciążanie: Unikaj wkładania ciężkich lub ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić workoplecak lub zranić użytkownika.</p> <p>2. Złe dopasowanie: Upewnij się, że sznurki są odpowiednio zaciągnięte, aby plecak nie zsuwał się podczas noszenia. Jeśli sznurki są za długie rozwiąż supeł, przytnij je i zawiąż ponownie. Nie zakładaj sznurków wokół szyi by uniknąć uduszenia.</p> <p>3. Źródła ognia: Plecakoworek jest uszyty z materiałów łatwopalnych. Unikaj źródeł ognia.</p> <p>4. Alergie: Produkt może powodować alergie. W przypadku wystąpienia alergii zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem.</p> <p>5. Ostre, małe elementy: zawiera ostre i małe elementy typu karabińczyk i okucia, które mogą być połknięte zwłaszcza przez dzieci. Zachowaj ostrożność. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Nie jest zabawką.</p>

4. Utylizacja	1. Opakowanie kartonowe zutilizuj wrzucając do pojemnika z oznaczeniem na papier
	2. Elementy metalowe wrzuć do pojemnika z oznaczeniem plastik.
	3. Elementy tekstylne możesz, przy okazji, oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), aby zyskały swoje drugie życie. Unikaj wrzucania do pojemnika na śmieci zmieszane.
Producent:	Banda! Małgorzata Gizejewska ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań NIP: 783-15-81-210 email: shop@ebanda.pl