



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU

Kategoria produktu: torebka typu nerka lub crossbody

1. Zakładanie	Krok 1: Upewnij się, że torebka jest odpowiednio wyregulowana. Długość paska powinna być dostosowana do Twojej talii lub tułowia.
	Krok 2: Umieść torebkę na biodrach lub przewieź na skos przez tułów, w zależności od preferencji.
	Krok 3: Zabezpiecz pasek, upewniając się, że jest dobrze zapięty, ale nie za mocno.
	Krok 4: Aby uzyskać dostęp do przedmiotów, otwórz zamek błyskawiczny lub klapkę torebki.
2. Przechowywanie przedmiotów	1. Odpowiednie przedmioty: Torebka/nerka jest idealna do przechowywania małych przedmiotów, takich jak klucze, portfel, telefon czy drobne akcesoria.
	2. Unikaj nadmiaru: Nie przekraczaj maksymalnej pojemności torebki, aby uniknąć uszkodzeń.
2. Czyszczenie i konserwacja	1. Czyszczenie: Nerkę możesz czyścić delikatną gąbką lub szmatką za pomocą piany z mydła. Po usunięciu zabrudzeń usuń pianę wypłukaną gąbką i zostaw do wyschnięcia. Unikaj użycia silnych detergentów. Nie pierz w pralce oraz poprzez całkowite zamoczenie.
	2. Konserwacja zamka: raz na dwa miesiące metalowy zamek nerki należy przesmarować sztyftem z woskiem do zamków. Nawilżony zamek odwdzięczy się długim działaniem.
	3. Przechowywanie: Gdy torebka nie jest używana, przechowuj ją w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
3. Ostrzeżenia przed nieprawidłowym użytkowaniem	1. Przeciążanie: Unikaj wkładania ciężkich lub ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić torebkę lub spowodować kontuzje.
	2. Złe dopasowanie: Nie zakładaj torebki, jeśli pasek jest zbyt luźny lub zbyt ciasny, co może prowadzić do dyskomfortu lub upadków. Nie zakładaj paska nerki wokół szyi by uniknąć uduszenia.
	3. Źródła ognia: Nerka jest uszyta z materiałów łatwopalnych. Unikaj źródeł ognia.
	4. Alergie: Produkt może powodować alergię. W przypadku wystąpienia alergii zaprzestań używania produktu i skonsultuj się z lekarzem.
	5. Ostre, małe elementy: zawiera ostre i małe elementy typu napy i okucia, które mogą być połknięte zwłaszcza przez dzieci. Zachowaj ostrożność. Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Nie jest zabawką.

<p>4. Utylizacja</p>	<p>1. Opakowanie kartonowe zutilizuj wrzucając do pojemnika z oznaczeniem na papier</p>
	<p>2. Elementy metalowe wrzuć do pojemnika z oznaczeniem plastik.</p>
	<p>3. Elementy tekstylne nerki możesz, przy okazji, oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), aby zyskały swoje drugie życie. Unikaj wrzucania do pojemnika na śmieci zmieszane.</p>
<p>Producent:</p>	<p>Banda! Małgorzata Giżejewska ul. Sianowska 37/2, 60-431 Poznań NIP: 783-15-81-210 email: shop@ebanda.pl</p>